

#### ALLMÄNNA ANVISNINGAR

BESTÄMMELSER BASERADE PÅ EUROKOD  
BFS 2013-10-EKS10  
NYTTIG LAST: SS-EN 1991-1-1,  
SNÖ: SS-EN 1991-1-3  
VIND: SS-EN 1991-1-4:2005  
ÖVR. AMA 14

ELEMENTEN TILLVERKAS ENL.  
ETA 14-0257 SOM UTFÄRDATS AV SP SITAC

#### LASTER

SNÖZON  $S_0$ : xx kN/m<sup>2</sup>  
VINDLAST  $q_p$ : xx kN/m<sup>2</sup>  
INSTALLATIONSFAST: xxkN/m<sup>2</sup>  
EGENVIKT TAKTÄCKNING: xxkN/m<sup>2</sup>  
EGENVIKT ELEMENT: xxkN/m<sup>2</sup>

BRANDKLASS  
REIXX

#### MÅTT

KONTROLLERA STOMMÅTT INNAN MONTAGESTART.

#### INFÄSTNINGAR

1ST SKRUV/HÅL I FÖRANKRINGSSTÅL  
2ST SKRUV/VINKELSPIKPLÅT

INFÄSTNING I OLIKA UPPLAGSMATERIAL ENL. RITNING 016

#### KRAV PÅ UPPLAG

KRAV PÅ UPPLAG FÖR ELEMENT ENLIGT RITNING 015



#### SPIKPLÅTAR

80x200 LÅNGS FOG ENL. PLAN  
ANKARSPIK 4x40 ENL. FIGUR TILL HÖGER  
HÖRN SLÅS NED I PLYWOOD  
MONTERAS INNAN TORR PAPPREMSA

#### HÅLTAGNINGAR I ELEMENTEN

TYPRITNINGAR ENL. RITNINGAR I 300-SERIEN

#### STAGNING


STOMMEN STAGAS INNAN ELEMENTMONTAGE. ELEMENTMONTÖR  
ANSVARAR EJ FÖR DETTA MOMENT.

#### MONTAGE


UTFÖRS ENLIGT MONTAGEINSTRUKTION

#### KONTROLLPLAN MONTAGE


ENLIGT BILAGA I MONTAGEINSTRUKTION




FÖRANKRINGSSTÅL



VINKELSPIKPLÅT



80x200  
2x7st spik



80x300  
2x10st spik

#### OBS

MONTAGE AV TAKET SKALL INTE UTFÖRAS UNDER NEDERBÖRD AV NÅGOT SLAG. MONTERA INTE MER  
ÄN ATT ALLT HINNER ATT TÄTAS UNDER SAMMA DAG.

TÄTSKIKT ÖVER SKARVAR OCH MONTAGEHÅL SKALL UTFÖRAS LÖPANDE UNDER MONTAGET

DET ÄR VIKTIGT ATT TAKET OCH DESS ANSLUTNINGAR UTFÖRS LUFTTÄTA FÖR ATT FÖRHINDRA  
LUFTGENOMSTRÖMNINGAR OCH FUKTUTFÄLLNINGAR I KONSTRUKTIONEN

#### TÄTSKIKT

ICOPAL MONOLIGHT ELLER MONO SKARVSVETSAS I ELEMENTFOG OCH KANTDETALJER ENLIGT  
DETALJRITNINGAR, LÄTTELEMENTS METODANVISNING, TÄTSKIKTSGARANTIER I NORDEN ANVISNINGAR,  
ICOPALS ANVISNINGAR, AMA I NÄMND ORDNING AV UTBILDAD OCH GODKÄND PERSONAL.  
SKARVSVETSNING SKALL UTFÖRAS UTAN DRÖJSMÅL I DIREKT ANSLUTNING TILL MONTAGET. INNAN  
PAPPLÄGGARE LÄMNAR BYGGET SKALL AVSYNING AV TÄTSKIKT UTFÖRAS OCH PROTOKOLLFÖRAS.  
PROTOKOLL DELGES LÄTTELEMENT UTAN DRÖJSMÅL.

#### TYPDETALJ



TAK | VÄGG | BJÄLKLAG  
E-post: info@lattelement.se  
Tel. 0660-30 95 00

EXEMPEL PÅ ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Datum

2020-01-01

Skala

A4-

Ritn.nr

100