

* TILLVAL ENLIGT OFFERT

** INGÅR EJ

TAKBRUNN MONTERAS PÅ
BYGGARBETSPLATS OCH TÄTAS ENLIGT
TÄTSKIKTSLEVERANTÖRS ANVISNING **

ELEMENTUPPBYGGNAD
ENL. RITN. 010

SVETSPAPP YEP 4000 200x330
Ø50 PLASTLOCK
MINERALULL DREVAS I MONTAGEHÅL
SARG, PLÅTBESLAG OCH UPPVIK **

MOTFALLSKIL **

UTRYMME
ISOLERAS **

UK INDRAG
ENL. PLAN

TAKBRUNN TÄTAS MED PLÅTKRANS ENL. RITN. **
311 - TAKELEMENT MED PERFORERAD PLÅT
314 - TAKELEMENT MED SLÅT PLÅT

TÄTBAND Ø18 CELLGUMMI EPDM
INFÄSTNING AV TAKELEMENT I OLIKA
UPPLAGSMATERIAL ENL. RITNING 016

PLASTFOLIE FRÅN VÄGG DRAS UPP PÅ
UPPLAG INNAN ELEMENTMONTAGE **

UPPLAG FÖR TAKELEMENT
ENLIGT RITNING 015 **

UPPLAGSBREDD
ENL. RITNING 017

EV. OTÄTHETER I UPPLAGET TÄTAS
MED PLÅTBESLAG ELLER PLASTFOLIE.
SE MONTAGEANVISNING FÖR MER
INFORMATION **

TYPDETALJ

 **lättelement**
TAK | VÄGG | BJÄLKLAG
E-post: info@lättelement.se
Tel. 0660-30 95 00

RÄNNDAL MOT SARG MED TAKBRUNN

Datum
2020-01-01

Skala
A4-1:10

Ritn.nr
701